CITY MINI GT DOUBLE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el cochecito y consérvelas para futuras referencias. La seguridad del niño puede verse afectada si no sigue estas instrucciones.

Este producto cumple con BS EN 1888:2003 inc. A1,2,3: 2005.

Baby Jogger™

www.babyjogger.com

Por el bien de su hijo lea estas instrucciones antes de usar el cochecito.

⚠ ADVERTENCIA:

- ADVERTENCIA: Este cochecito no está diseñado para correr o patinar.
- ADVERTENCIA: Nunca deje su niño desatendido.
- ADVERTENCIA: Evite daños al niño: use siempre el arnés de seguridad.
- ADVERTENCIA: El niño puede resbalar por las aperturas de las piernas y estrangularse. Nunca use el cochecito en la posición reclinada a menos que el arnés de seguridad esté correctamente abrochado.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los sistemas de fijación o dispositivos de seguridad están perfectamente enganchados antes de su uso.
- ADVERTENCIA: Los bolsas o accesorios, o ambos, puestos en el cochecito pueden hacer que este llegue a ser inestable.
- ADVERTENCIA: Cualquier carga enganchada al manillar afecta a la estabilidad del cochecito o silla de paseo.
- El peso máximo aconsejado para el bolsillo del asiento es de 1 kg. y el de la cesta de 4,5 kg. El exceso de peso puede desestabilizar el cochecito y poner en peligro la seguridad del niño.
- Este producto está indicado desde el nacimiento hasta los cinco años (peso máximo 15 kg por asiento).
- La carga total del peso recomendada para este cochecito es 35,5 kg (15 kg por asiento, 1 kg por el bolsillo del asiento, y 4,5 kg en cesta).
- Este cochecito puede llevar a dos niños.
- Este cochecito no está pensado para llevar a niños en tramos de escaleras. La garantía no cubre los daños ocasionados al cochecito por esta causa.
- No deben utilizarse accesorios no aprobados por el fabricante y/o distribuidor.
- El niño debe permanecer sentado en todo momento (no debe ponerse de pie en el cochecito).
- Tenga cuidado con los coches: nunca dé por hecho que un conductor puede verle.
- Puede no ser seguro usar recambios no proporcionados o aprobados por el fabricante.

CHASIS

1 Saque el cochecito de su caja y aparte las ruedas.

2 Comience a desdoblar el cochecito tirando de la palanca de Auto-cierre a la vez que empuja la parte de abajo del chasis en dirección opuesta al manillar. El cochecito encajará en la posición correcta.

3 De la vuelta al cochecito para ponerlo de pie.

4 Abroche la correa roja de seguridad al chasis, bajo el mecanismo de doblado, antes de su uso.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad están activados antes del uso.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que la tira de seguridad está bien abrochada al chasis antes de usar el cochecito.

RUEDA DELANTERA

1 Para instalar la rueda delantera, tumbe el cochecito de manera que el manillar se apoye en el suelo.

2 Introduzca el eje de la rueda delantera en el chasis hasta que haga clic en su lugar. Tire suavemente de la rueda para asegurarse de que queda bloqueada en su sitio. Repita con la otra rueda.

Palanca de bloqueo de la rueda delantera

- Baje la pestaña para permitir que la rueda delantera gire libre.
- Suba la pestaña para bloquear la rueda delantera en posición fija para recorrer mayores distancias.

NOTA: • *Para subir y bajar al niño, baje la palanca a la posición bloqueo de la rueda delantera.*
• *Aunque la rueda delantera de su City Mini GT se bloquea, no es un coche diseñado para correr con él.*

RUEDAS TRASERAS

Para instalar las ruedas traseras:

1 Alinee el eje de la rueda con su entrada en el chasis.

2 Deslice el eje en la entrada de la rueda hasta que haga clic una vez que esté en su sitio. Tire suavemente de la rueda para asegurarse de que queda bloqueada en su sitio.

Para desmontar las ruedas traseras:

1 Presione el botón de la rueda al mismo tiempo que tira de la misma para sacarla del chasis.

TOLDO

Para acoplar el toldo al chasis:

1 Introduzca el eje del toldo en el agujero superior de Puerto de montaje de accesorios hasta que oiga como encaja en su posición. (El agujero inferior se puede utilizar para acoplar otros accesorios Baby Jogger al cochecito).

2 Introduzca el acople central del toldo en el puerto de accesorios localizado en la apertura del asiento en el centro del chasis del cochecito hasta que encaje en su posición.

3 En la parte superior y en el lateral del toldo, pegue la tira de Velcro alrededor de la parte superior del manillar, abroche los automáticos y pegue el Velcro a la parte de atrás del asiento.

Para quitar el toldo:

1 Presione los botones grises del puerto de montaje de accesorios par liberar el toldo y desabroche los automáticos y el Velcro de la parte superior de la capota

FRENO

Para fijar el freno: Tire de la palanca de freno hacia la posición superior hasta que encaje en su sitio.

Para liberar el freno: Apriete las pestañas grises y tirar hacia arriba. Empuje la palanca de freno hasta que quede en paralelo al chasis.

⚠ ADVERTENCIA: Active siempre el sistema de frenado al subir y bajar al niño.

ARNÉS DE SEGURIDAD

Para ajustar la altura del arnés:

1 Desabroche la parte superior de la tira del hombro del asiento y abróchela en la hebilla más próxima a la altura del hombre del niño.

Para ajustar la longitude del arnés:

1 Mueva las almohadillas de los hombros hacia el cierre del arnés de la entrepierna.

2 Sujete la guía de plástico y tire de la correa hacia arriba o hacia abajo para alargar o acortar.

Para abrochar el arnés:

3 Solo hay que introducir las hebillas laterales en la central hasta que encajen con un clic.

Para desabrochar:

4 Presione un lado del botón central y tire de la correspondiente hebilla lateral en la dirección opuesta a la hebilla central. Repita con el otro lado.

NOTA: *Si usted requiere el uso de un arnés especial y desea utilizar uno propio, hay anillos en forma de D en el arnés de la cintura para enganchar un arnés alternativo. El sistema del arnés alternativo debe cumplir la norma BS EN 13210:2004.*

⚠ ADVERTENCIA:

Utilice siempre la correa de entrepierna en combinación con los tirantes y el cinturón.

⚠ ADVERTENCIA:

Evite lesiones graves por caídas o deslizamientos. Ajuste correctamente y abroche siempre el arnés de seguridad.

RECLINADO DEL ASIENTO

Para reclinar:

1 Presione la pinza de detrás del asiento y deslícela hacia abajo hasta alcanzar el grado deseado de reclinación. Baje ambos lados del asiento hasta alcanzar la reclinación de la pinza. Invierta el procedimiento para volver a la posición inicial.

Capa de lluvia: si lo desea, retire la capa de lluvia hasta la parte de redecilla de detrás del asiento. Asegúrela bien en ambos lados del asiento. Cuando no la use, enróllela y sujétela con la goma elástica en el toldo del cochecito.

CESTA

La cesta del City Mini GT viene totalmente acoplada al chasis.

Para quitar la cesta:

1 *Desde la parte de atrás de cochecito:* Desabroche los automáticos superiores e inferiores de la cesta que se encuentras por encima y por debajo de los tubos cruzados del chasis.

2 *Desde la parte delantera del cochecito:* Desabroche la parte de debajo de la tela del asiento para dejar al descubierto la parte de frontal inferior del chasis del cochecito. Desabroche el velcro de la cesta de alrededor del tubo del chasis. Abroche de nuevo los automáticos del asiento una vez terminado.

ASIENTO

Para quitar el asiento:

1 Quite el toldo.

2 Empezando por el automático superior más cercano al manillar y siguiendo por el resto del asiento, desabroche todos los automáticos.

3 Desabroche las cintas del asiento de la parte trasera inferior del chasis, detrás de la rueda delantera.

⚠ ADVERTENCIA:

¡Asegúrese siempre de que la tira de seguridad está bien abrochada al chasis antes de usar el cochecito!

4 Afloje los mosquetones de la correa de doblado y desenganche el mecanismo de plegado.

DOBLADO

Simple Lift & Fold (Patented)

1 Quite al niño del asiento. Desabroche del marco la cinta de seguridad roja. De un tirón hacia arriba de la cinta que lleva escrito “Pull to Fold” y el cochecito se doblará por la mitad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para conservar la vida de su cochecito, es importante realizar el mantenimiento simple y regular. De vez en cuando, asegúrese que las uniones y las zonas plegables se mantengan en buenas condiciones. Si escucha cualquier chirrido o sensación de tirantez, puede llevar su cochecito a una tienda de reparación de bicicletas para lubricarlo. Cualquier reparación debe ser realizada por un distribuidor autorizado.

Lavado

Asiento

- Puede lavar a máquina en agua fría y con un detergente suave el asiento del cochecito.
- Asegúrese de quitar el marco de metal y el respaldo de plástico de la parte posterior del asiento antes de lavar.
- No utilice disolventes, productos de limpieza cáusticos ni abrasivos.
- Para que encoja lo menos posible sólo tiene que colocar el asiento en el chasis para que se seque.
- No planche o seque en la secadora.
- Si el tapizado de los asientos debe ser reemplazado use partes de un distribuidor autorizado de Baby Jogger. Ellos son los únicos que garantizan que ha pasado controles de calidad y seguridad y diseñada para adaptarse a este asiento.

Partes metálicas y plásticas

- Limpie usando un trapo con jabón suave y agua templada.
- No debe quitar, desmontar o alterar ninguna parte del mecanismo de doblado o los frenos.

Cuidado de las ruedas

- Las ruedas se pueden limpiar con un trapo húmedo. A continuación hay que secarlas completamente con un trapo suave.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO (CONT.)

Almacenaje

- El sol puede desgastar el color de la tela y secar los neumáticos, de forma que si guarda el cochecito dentro de casa prolongará su buen aspecto.
- NO lo almacene en el exterior.
- Asegúrese de que el cochecito está completamente seco antes de almacenarlo por largos períodos.
- Guarde siempre el cochecito en un entorno seco.
- Guarde el cochecito en un lugar seguro cuando no esté en uso, por ejemplo donde los niños no puedan jugar con él.
- NO coloque objetos pesados sobre el cochecito.
- NO almacene el cochecito cerca de una fuente de calor como un radiador o una chimenea.

REALICE EL REGISTRO ONLINE EN
www.babyjogger.com/register

Garantía limitada de por vida de BabyJogger:

Baby Jogger garantiza que el chasis está libre de defectos de fábrica durante la vida útil del producto. Los defectos de fábrica incluyen, entre otros, la rotura de los radios y los daños en los tubos del chasis. Los textiles y el resto de componentes cuentan con una garantía de un año desde la fecha de compra (salvo los tubos y los neumáticos). La prueba de compra es imprescindible a la hora de hacer cualquier reclamación. La garantía sólo es válida para el comprador original.

LA GARANTÍA NO CUBRE :

- Desgaste normal
- Corrosión u óxido
- Montaje incorrecto o instalación de piezas o accesorios no compatibles con el diseño original
- Daño, abuso o negligencia accidental o intencional
- Uso comercial
- Almacenaje/cuidado incorrectos de la unidad

Esta garantía excluye específicamente las reclamaciones por daños indirectos, incidentales o consecuentes. La garantía implícita de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular, está de acuerdo con el período de garantía específico para este modelo de la unidad al momento de la compra. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que puede que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Para saber lo que son sus derechos legales en su estado, consulte a su consumidor local o estatal o la oficina de asuntos generales de su estado fiscal.

Si su coche fue adquirido fuera de los Estados Unidos, por favor póngase en contacto con el distribuidor en el país más cercano a usted. La información de contacto la puede encontrar en nuestro sitio web en http://www.babyjogger.com/international_distributors.aspx.

NOTA: Cuando se comunique con Baby Jogger con respecto a su silla de paseo, por favor tenga el número de serie y la fecha de fabricación a mano. Se puede encontrar grabado en la barra vertical central entre las ruedas traseras.

Baby Jogger es una compañía de Dynamic Brands

8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227
T: 800.241.1848 • F: 804.262.6277 • www.babyjogger.com